



防災無線 戸別受信機操作説明書「簡易版」

準備と確認






- ・ 電源スイッチは常に「入」の状態にしてください。
- ・ 電源コードは常時コンセントに差込んで、抜かないでください。
- ・ 乾電池は常に入れた状態で使用してください。

録音のしかた

- ・ 録音は「自動録音」「手動録音」「留守録音」の3種類があります。

自動録音	緊急通報などを受信した際、自動的に録音されます。
手動録音	通信受信中に  を押すと、その時点から通報が録音されます。
留守録音	待ち受け中に  を押すと、「ピ」と音が鳴り、留守録音が設定されます。

再生のしかた

再生	・録音ランプが点滅している際に  を押すと「ピ」と音が鳴り、最も新しい未再生番組から順に未再生の内容を連続で再生します。
次番組スキップ	再生中に  を押すと、「ピ」と音が鳴り、次の番組にスキップします。
前番組に戻る	再生中の番組の冒頭で  を押すと、「ピピ」と音が鳴り、1 つ前の番組に戻って再生を開始します。
番組の頭出し	再生中に  を押すと、「ピ」と音が鳴り、現在再生している番組の最初から再生します。
再生停止	再生中に  を押すと、「プ」と音が鳴り、再生を停止して、待ち受け状態に戻ります。

- ・再生中に通報を受信した場合は、再生を中断して、通報の受信を優先いたします。
- ・乾電池交換の際には、アルカリ乾電池をご使用願います。液漏れによる破損を避けるため、2年に1回程度は電池の交換をお願いします。(マンガン電池は使用しないで下さい。装置故障の原因となり、修理が必要となります。)
- ・電波の受信確認は、毎日午後5時(4月～9月は午後6時)の定時放送が受信できるかで確認をお願いします。